

どうして器具の消毒が必要なのですか？

- ・ ヒト免疫不全ウイルス(HIV) ・ B型肝炎ウイルス ・ C型肝炎ウイルス

これらの病気は、血液を媒体として感染することがあります。

理容所、美容所においては、カミソリの刃などについて感染者の血液が、理容師や美容師・ほかのお客さんの傷口などから体内に入り、2次感染を及ぼす危険性があります。

これらは、感染後すぐに症状が出ないため、感染者本人が自覚なく第3者に感染させる危険があるウイルスですので、理容所・美容所でも消毒を徹底するなど十分な注意が必要です。

下記一覧は、理容師法・美容師法施行規則で定められている消毒方法の一覧です。

▼カミソりと、カミソリ以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるもの

消毒の種類	使用方法	取扱い上の注意
 煮沸消毒	沸騰後 2 分間以上煮沸する。	熱に弱い器具には適さない。
 エタノール消毒	76.9%～81.4%エタノール液中に 10 分間以上浸す。	7日以内に取り替える。
 次亜塩素酸ナトリウム消毒	0.1%次亜塩素酸ナトリウム液中に 10 分間浸す。	毎日取り替える。金属を錆びさせる。

▼血液が付着している疑いがないもの(上表の消毒法を含む。)

消毒の種類	使用方法	取扱い上の注意
 紫外線消毒	85 $\mu\text{w}/\text{cm}^2$ 以上の紫外線を連続して、20 分間以上照射する。	紫外線が当たらないところには効果がない。
 蒸気消毒	80°Cをこえる蒸気に10分間以上触れさせる。	熱に弱い器具には適さない。
 エタノール消毒	76.9%～81.4%エタノール液(消毒用エタノール)を含ませた綿もしくはガーゼで器具表面をふく。	7日以内に取り替える。
 次亜塩素酸ナトリウム消毒	0.01%～0.1%次亜塩素酸ナトリウム液中に10分間以上浸す。	毎日取り替える。金属を錆びさせる。
 逆性石けん液消毒	0.1%～0.2%逆性石けん液中に10分間以上浸す。	毎日取り替える。石けん、洗剤を十分水洗いしてから消毒する。
 グルコン酸クロルヘキシジン消毒	0.05%グルコン酸クロルヘキシジン液中に10分間以上浸します。	毎日取り替える。
 両性界面活性剤消毒	0.1%～0.2%両性界面活性剤液(塩酸アルキルポリアミノエチルグリシンまたは塩酸アルキルジアミノエチルグリシン)中に10分間以上浸します。	毎日取り替える。